

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉ ROLETY



UPOZORNĚNÍ

Uložte si tyto důležité bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny pokyny, protože nesprávná instalace může vést k vážnému zranění. Před instalací odstraňte všechny nepotřebné kabely a vypněte všechna zařízení, která nejsou potřebná pro napájený provoz. Nedovolte dětem, aby si hrály s pevnými ovládacími prvky a motory. Při čištění, údržbě a výměně dílů musí být motor odpojen od zdroje napájení.

TIPY:

- Ujistěte se, že k nabíjení motorů používáte 5V nabíječku.
- Motor nechte před prvním použitím plně nabít. Baterii je zapotřebí nabíjet každých 6 měsíců.
- Před spárováním motoru a dálkového ovládání se ujistěte, že všechny části rolety jsou namontovány ve správné poloze a dobře zapadají do sebe.
- Po prvním zapnutí se motor automaticky spustí. Pokud se motor nespustí, úkon opakujte.




INFORMAČNÍ TABULKA:

Kód motoru	Průměr motoru	Frekvence	Točivý moment	Rychlost	Typ nabíječky	Kapacita baterie	Výkon	Max. otáčky	Úroveň ochrany	Teplota výkonu	Délka motoru	Max. čas výkonu
FM15 0,3/30	20 mm	433.92 MHz	0.4 N.m	26 Rpm	Typ-C 5 V	18 Wh	5 W	∞	IP20	0 - 40	431 mm	6 min
FM20 0,4/26	25 mm	433.92 MHz	1.2 N.m	28 Rpm	Typ-C 5 V	18 Wh	12 W	∞	IP20	0 - 40	470 mm	6 min
FM25 1,2/28	28mm	433.92 MHz	2 N.m	28 Rpm	Typ-C 5 V	18 Wh	18 W	∞	IP20	0 - 40	580 mm	6 min

OVLÁDÁNÍ

Tlačítko pro nastavení P1



Tlačítko pro nastavení P2



Nabíjecí port typu C



Tlačítka dálkového ovládání



Spínač motoru



1. PRVNÍ POUŽITÍ

1.1 Párování motoru a dálkového ovládání

Zapnout P2 P2 NAHORU



Zapněte spínač a vyčkejte na automatické spuštění motoru. Pokračujte stisknutím tlačítka P2 a vyčkejte, než se spustí motor. Tento úkon proveďte opakovaně stlačením tlačítka P2. Poté stiskněte tlačítko [NAHORU] a vyčkejte na spuštění motoru. Dálkový ovladač a motor jsou tímto úspěšně spárovány.

1.2 Změna směru

Vypnout Po 10 s zapnout P2 P2 DOLŮ



Vypněte spínač a po 10 sekundách znovu zapněte. Motor se automaticky spustí. Pokračujte stisknutím tlačítka P2 a vyčkejte, než se spustí motor. Tento úkon proveďte opakovaně stlačením tlačítka P2. Poté stiskněte tlačítko [DOLŮ] a vyčkejte na spuštění motoru. Směr navíjení byl tímto úspěšně změněn.

2. NASTAVNÍ POZICE ROLETY

2.1 Aktivace pro nastavení



Stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Poté stiskněte tlačítko **[NAHORU]** a vyčkejte na spuštění motoru. Stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Program pro nastavení byl tímto aktivován.

2.2 Nastavení limitu při odtáhování rolety



Stiskněte tlačítko **[NAHORU]**. V momentě, kdy bude roleta ve Vaší zvolené pozici, stiskněte tlačítko **[STOP]**. Poté stlačte tlačítko **[STOP]** a vyčkejte, než se spustí motor. Pozice rolety byla tímto úspěšně nastavena.

2.3 Nastavení limitu při zatahování rolety



Stiskněte tlačítko **[DOLŮ]**. V momentě, kdy bude roleta ve Vaší zvolené pozici, stiskněte tlačítko **[STOP]**. Poté stlačte tlačítko **[STOP]** a vyčkejte, než se spustí motor. Pozice rolety byla tímto úspěšně nastavena.

3. NASTAVENÍ/ODSTRANĚNÍ OBLÍBENÉ POZICE

3.1 Nastavení oblíbené pozice



Spustěte roletu do Vámi zvolené pozice a stiskněte tlačítko **[STOP]**. Stlačte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Poté stlačte tlačítko **[STOP]** a vyčkejte, než se spustí motor. Pozice rolety byla tímto úspěšně nastavena.

3.2 Spuštění rolet do oblíbené pozice

Stlačte tlačítko **[STOP]** po dobu 2 s. Rolety se automaticky spustí do oblíbené pozice.

4. NASTAVENÍ/ODSTRANĚNÍ SKÁKAVÉHO MÓDU



Stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Stiskněte tlačítko **[NAHORU]** a vyčkejte na spuštění motoru. Poté stiskněte tlačítko **[DOLŮ]** a vyčkejte na spuštění motoru. Skákový mód byl tímto úspěšně nastaven. **Poznámka:** Pro odstranění tohoto programu opakujte stejné kroky jako při prvním nastavení. Roleta se nebude posunovat plynule, ale bude skákat. Tento mód nedoporučujeme.

5. SMAZÁNÍ NASTAVENÉHO LIMITU



Stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Stiskněte tlačítko **[DOLŮ]** a vyčkejte na spuštění motoru. Poté stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte na spuštění motoru. Tímto bylo předchozí nastavení úspěšně vymazáno.

6. PŘIDÁNÍ NOVÉHO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ - B



(Označení **A** - ovladač již spárováný s motorem.)
(Označení **B** - nový ovladač bez nastavených režimů ovládání.)

Na dálkovém ovládání (**A**) dvakrát stiskněte tlačítko **P2**. Poté na ovladači (**B**) stiskněte tlačítko **P2**. Tímto byl ovladač (**B**) úspěšně spárován.
Poznámka: Pro odspárování ovladače (**B**) opakujte stejné kroky jako při prvním nastavení.

7. ODPÁROVÁNÍ VŠECH DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ



Stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte, než se spustí motor. Poté stiskněte tlačítko **[STOP]** a vyčkejte na spuštění motoru. Dále stiskněte tlačítko **P2** a vyčkejte

FUNKCE TLAČÍTKA P1

- Stiskněte tlačítko P1 pouze jednou a vyčkejte, než se spustí motor. Rolety se vyhrnou nahoru. Poté se motor zastaví a rolety se srolují dolů.
- Stlačte tlačítko P1 a vyčkejte, než se spustí motor. Poté tlačítko uvolněte. Nyní můžete nastavit párování.
- Stlačte tlačítko P1 a vyčkejte, než se motor spustí dvakrát za sebou. Poté tlačítko uvolněte. Tímto je aktivována ochrana sítě pro Váš ovládací systém.
- Stlačte tlačítko P1 a vyčkejte, než se motor spustí třikrát za sebou. Poté tlačítko uvolněte. Tímto změníte směr otáčení motoru.
- Stlačte tlačítko P1 a vyčkejte, než se motor spustí čtyřikrát za sebou. Poté tlačítko uvolněte. Tímto smažete veškeré přednastavení a vše se vrátí do původního továrního nastavení.

UPOZORNĚNÍ

MOŽNÉ TECHNICKÉ PORUCHY	NEDOPORUČUJEME	DOPORUČUJEME
Dálkový ovladač nekomunikuje s motorem. Motor někdy nepracuje správně.	Nerozebírejte motor bez pomoci technika.	Měňte baterie v dálkovém ovladači. Nezapomeňte pravidelně nabíjet motor. Při potížích kontaktuje prodejce nebo technickou podporu.

Pokud byste potřebovali s čímkoliv poradit, nváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle [+420 555 222 472](tel:+420555222472) nebo na info@fexi.cz

Rádi Vám poradíme!

S přáním krásného dne
Váš tým FEXI



www.facebook.com/fexirolety